ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍBOR - b1 - Koordinační výkres

b1

STAV - ČEZ vedení VN 22 kV - nadzemní s ochranným pásmem

STAV - 3083672 Ložiska nerostných surovin

STAV - 40025 Dobývací prostory

STAV - Hranice zvláštní povodně pod vodním dílem Větřkovice

STAV - ochranné pásmo VTL plynovodu

STAV - ochranné pásmo zemědělských areálů

STAV - 6343 - sesuvná území plošná

STAV - Hranice 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa

STAV - RWE - NET4GAS vysokotlaký plynovod (VTL nad 40 barů) s ochranným pásmem

3083672
400025
OSTRAVA - TŘEBOVICE
DS
OS Z69
OS
97-138m
Z
ZV
ZV1
ZZ
6343
VN 249
110
SO
Z70
SO
K
ZZ
VZ
DN 500, PN 63 - 631 6106
Z73
Z72
SO
Z71
ÚSES
R1 RBK
SO
ZZ
SO
Z74
SO
49-70m
OSTRAVA
SN
VZ
K